

1. 프로그램 다운로드

1.1 프로그램 다운로드

www.synopsis.co.kr의 고객지원 > 다운로드 > SUC220 드라이버 설치 프로그램 다운로드합니다.



1.2 지원 운영체제

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows CE, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Linux, Android, Mac OS X

1.3 드라이버



1) Window
CDM21228_Setup.exe / CDMuninstallerGUI.exe



2) Linux
libftd2xx-x86_64-1.4.8.gz



3) Android
Android_Java_D2XX_2.08.zip

* 버전이 업데이트 되면 파일명이 변경되므로 문서와 다를 수 있습니다.

1.4 케이블 연결 및 드라이버 설치 순서

본 제품은 장치와 연결하면 자동으로 드라이버를 다운로드하여 설치하게 되어 있습니다. 만약 그러지 못한 경우, 다음의 과정을 통해 수동으로 드라이버를 다운로드하여 설치하여 주십시오.

- 1) 구매한 Cable을 PC/POS에 연결하기 전에 드라이버를 먼저 설치합니다.
- 2) 드라이버 설치가 완료되면 구매한 Cable을 PC/POS의 USB Port에 장착합니다.
- 3) 연결할 장치의 해당 포트에 구매한 Cable의 RS232잭을 연결하여 사용합니다.



본 제품은 케이블 단일 구성이며, 사용자 환경에 따라 RJ9 / RJ11 / RJ45 형태로 제공됩니다.

Please contact us before purchasing because the image above may change due to improved performance of the product.




Synopsis Company

Synopsis Co., Ltd. is a Total Solution Provider that provides an evolved IoT solution with the goal of achieving customers' dreams together. Details can be found at the QR code.

<http://www.synopsis.co.kr/>
web@synopsis.co.kr

Copyright 2020. Synopsis Co., Ltd All Rights Reserved.

2. 드라이버 설치




2.1 설치 프로그램을 실행

- 1) 드라이버 설치 프로그램을 실행합니다.
(본 예시는 Windows 10 입니다)
- 2) Extract 를 선택하여 진행합니다.

2.2 드라이버 설치 진행

- 1) Extract 가 진행되는 동안 progress bar가 증가합니다.
- 2) Extract 가 완료되면 자동으로 **[장치 드라이버 설치 마법사 시작 화면]**으로 이동합니다.



장치 드라이버 설치 마법사



2.3 장치 드라이버 설치 마법사 시작

- 1) 장치에 필요한 소프트웨어 드라이버 설치를 도와줍니다.
- 2) 다음 버튼을 click합니다.

Please contact us before purchasing because the image above may change due to improved performance of the product.



Synopsis Company

Synopsis Co., Ltd. is a Total Solution Provider that provides an evolved IoT solution with the goal of achieving customers' dreams together. Details can be found at the QR code.

<http://www.synopsis.co.kr/>
web@synopsis.co.kr

Copyright 2020. Synopsis Co., Ltd All Rights Reserved.

2. 드라이버 설치





2.4 사용권 계약

- 1) 사용권 계약 내용을 읽은 후 동의 여부를 선택합니다.
- 2) 다음 버튼을 click 합니다.

2.5 드라이버 설치

- 1) 드라이버를 설치하는 단계입니다.
- 2) 설치가 완료되면 자동으로 다음화면으로 이동합니다.



2.6 장치 드라이버 설치 마법사 완료>

- 1) 설치된 드라이버 이름 및 상태를 알려줍니다.
- 2) 정상적으로 설치가 완료되면 마침 버튼을 click합니다.

Please contact us before purchasing because the image above may change due to improved performance of the product.



Synapsis Company

Synapsis Co., Ltd. is a Total Solution Provider that provides an evolved IoT solution with the goal of achieving customers' dreams together. Details can be found at the QR code.

<http://www.synapsis.co.kr/>
web@synapsis.co.kr

Copyright 2020. Synapsis Co., Ltd All Rights Reserved.

3. 드라이버 삭제



3.1 드라이버 삭제 순서

- 1) CDMuninstallerGUI.exe 을 실행합니다.
- 2) Vendor ID, Product ID 를 입력한 후 'Add' 버튼을 click합니다.
Vendor ID : 0403 (FTDI default ID)
Product ID : 6001 (default ID, single channel devices)
- 3) 목록 창에 나타난 장치 중 삭제할 대상을 선택한 후 'Remove' 버튼을 click합니다.
- 4) 시스템에 탑재되어 해당 ID정보를 가진 전체 장치를 삭제하기 위해서 [Remove Devices]를 click합니다.
- 5) [Clear]버튼을 click하여 장치목록창을 지웁니다.

3.2 성공 및 오류 메시지



- 1) 성공 메시지
드라이버가 정상적으로 삭제되었습니다.



- 2) 오류 메시지
해당 Vendor ID, Product ID 를 가진 장치가 없는 상태에서 삭제를 시도할 경우 발생합니다.



- 3) 오류 메시지
장치를 제거하려고 시도한 후 응용프로그램이 해당 Vendor ID, Product ID 와 일치하는 장치를 찾지 못하는 경우 발생합니다.



- 4) 오류 메시지
이미 목록 창에 조회된 장치를 반복해서 추가시킬 경우 발생합니다.

Please contact us before purchasing because the image above may change due to improved performance of the product.



Synapsis Company

Synapsis Co., Ltd. is a Total Solution Provider that provides an evolved IoT solution with the goal of achieving customers' dreams together. Details can be found at the QR code.

<http://www.synapsis.co.kr/>
web@synapsis.co.kr

Copyright 2020. Synapsis Co., Ltd All Rights Reserved.